


Otevírací a přestavovací ryska



NÁVOD K OBSLUZE

mechanický 3 kombinační zámek - levý, 2 ryskový

Základní zásady





Otáčejte číselným kotoučem vždy pomalu. Smíte libovolně často zastavit. Přestaňte při poslední otáčce, když patřičné číslo stojí na patřičné rysce.

Nastavování musí probíhat velmi přesně, především ryska zvoleného čísla se nesmí přetočit za pevnou rysku. Při takové chybě se musí celé nastavování opakovat.

Nikdy nepoužívejte násilí!!

A. Otevření zámku: (použijte otevírací rysku)

Zámek je nastaven na kód (z výrobního závodu) čísla **10-20-30**

1. Otáčejte číselným kotoučem doprava , až se dosáhne čísla - 10 - počtvrté. Ryska - 10 - musí stát přesně pod otevírací ryskou.	4 x 
2. Otáčejte číselným kotoučem doleva , až se dosáhne čísla - 20 - potřetí. Ryska - 20 - musí stát přesně pod otevírací ryskou.	3 x 
3. Otáčejte číselným kotoučem doprava , až se dosáhne čísla -30- podruhé. Ryska -30- musí stát přesně pod otevírací ryskou.	2 x 
4. Otáčejte číselným kotoučem doleva , až na doraz. Pod otevírací ryskou je pak nastaveno číslo mezi 90 a 0, zámek je otevřen.	

Pokud jste některé z výše uvedených čísel nepozorností přetočili příliš daleko, zámek neodevřete a tudíž je třeba celý postup zopakovat od **začátku**.

B. Zamknutí zámku:

Otočte číselným kotoučem minimálně čtyřikrát doprava.




C. Nastavení nové číselné kombinace:

1. Zamkněte zámek při **otevřených dveřích**, jako při zamykání (závora vyjede ven)
2. Nastavte při otevřených dveřích starou číselnou kombinaci dle bodů A/1-3. Poslední číslo staré kombinace nechte **stát proti rysce (neprovádíme bod 4)**.
3. Nyní z vnitřní strany dveří zasuněte do otvoru přestavovací klíč až na doraz a dle obrázku otočte o 90° doprava opět až na doraz. (vše provádějte bez použití násilí, v opačném případě postup s nastavením staré číselné kombinace opakujte postup dle C/2.)



Nyní je možno nastavit **novou číselnou kombinaci**.

Důležité upozornění: Poslední Vámi zvolené číslo musí být větší než 20.

4. Otáčejte číselným kotoučem doprava , až se dosáhne Vámi zvoleného čísla počtvrté přesně na přestavovací rysce .	4 x 
5. Otáčejte číselným kotoučem doleva , až se dosáhne Vámi druhého zvoleného čísla potřetí přesně na přestavovací rysce.	3 x 
6. Otáčejte číselným kotoučem doprava , až se dosáhne Vámi třetího zvoleného čísla podruhé přesně na přestavovací rysce. Poslední číslo by nemělo být zvolené v intervalu 0 – 20!	2 x 
7. Nyní otočte přestavovací klíč doleva na doraz a vytáhněte ho opatrně ze zámku. Zámek je nyní nastaven na Vámi zvolená čísla.	

Zvláštní upozornění

Dříve než nyní dveře zavřete, přezkoušejte minimálně pětikrát bezvadnou funkci nové Vámi zvolené číselné kombinace při otevřených dveřích. Teprve, když jste se přesvědčili o správnosti funkce zámku, můžete dveře opět zamknout.

Čísla nové číselné kombinace se mají lišit minimálně o čtyři čísla.

Při přesném dodržení tohoto návodu je zaručena bezvadná funkce.

V případě nejasností Vám poradí naši obchodníci nebo technici.